

Instructivo de Uso – Software OPTI

1. Acceso al Sistema

- Abra su navegador web preferido e ingrese a **opti.rial.ar**.
- Inicie sesión utilizando las credenciales asignadas.

2. Panel Principal y Configuración

- Una vez dentro, visualizará la pestaña principal, donde se realiza la optimización de los cortes planificados.

Nota: en la barra superior encontrará accesos directos a la Configuración del Sistema y al Historial de Optimización.

3. Carga de Datos

- Ingrese al apartado **STOCK** y cargue el material disponible. El sistema utilizará todas estas piezas para lograr el mejor aprovechamiento en cada corte. Puede habilitar, deshabilitar o eliminar filas según lo necesite.
- A continuación, en **PIEZAS A CORTAR** cargue las medidas de cada corte requerido junto con sus respectivas cantidades.

4. Ejecución y Resultados

- Haga clic en el botón **"Ejecutar Optimización"** para que el sistema procese el cálculo automáticamente.
- En el **resumen** podrá visualizar el desperdicio real, el desperdicio total y la cantidad de hojas necesarias para completar la orden de trabajo.

5. Guía de Corte y Visualización

- El sistema mostrará la disposición de los cortes sobre cada hoja mediante una **línea de puntos roja**, la cual lo guiará paso a paso para realizar las operaciones de a una por vez.
- En el margen superior de cada hoja dispondrá de:
 - Botones para **cambiar las visualizaciones**.
 - Dos flechas de navegación para **avanzar o retroceder** entre los cortes recomendados.
- En el margen inferior se informará el tamaño de hoja, la cantidad de piezas y el desperdicio.
- Una vez finalizada la **Hoja N° 1**, repita el procedimiento con la **Hoja N° 2** y así sucesivamente hasta completar todas las operaciones de corte.

⚙ Configuraciones del Sistema

En la pantalla de configuraciones podrá:

- Personalizar la interfaz del software.
- Cambiar el idioma y sonidos.
- Parametrizar el algoritmo del optimizador.

Recomendación: se sugiere conservar los parámetros por defecto a menos que sea estrictamente necesario modificarlos. Ante cualquier duda, puede restaurar los valores de fábrica pulsando el botón correspondiente.